

Kerabit битумный плинтус

Инструкция по монтажу

Перед монтажом обратите внимание на следующее:

Неровности основания при необходимости убираются. Также с поверхности щеткой очищается грязь, пыль и другие отделяющиеся частицы. При необходимости бетонные поверхности подсушиваются газовой горелкой. Необходимо помнить о требованиях и мерах безопасности при работе с открытым огнем.

Для обеспечения лучшей адгезии бетонное основание следует обрабатывать праймером Kerabit BIL 20/85 или резинобитумной мастикой KBL 20/100. До монтажа битумного плинтуса необходимо провести предварительную обработку и дать ей полностью высохнуть.



В местах торцевых стыков плинтус разогревается газовой горелкой и укладывается на место с помощью придавливания.



Битумный плинтус сгибают, пламя направляют на нижнюю поверхность плинтуса и одновременно прижимают к углу.



Адгезию плинтуса к основанию проверяют с помощью шпателя и прикаточного ролика.

В местах примыканий плинтусы стыкуются с помощью разогрева битума на торцевых сторонах плинтуса и придавливания их друг к другу. Поверхность места стыка выравнивается при необходимости горячей шпаклевкой. Битумный плинтус можно обрабатывать и ножом.

Поверхность битумного плинтуса не требует обработки праймером, гидроизоляционные ковры могут укладываться прямо на плинтус.

На деревянной поверхности разогрев битумного плинтуса необходимо проводить с особой осторожностью, избегая нагрева деревянной поверхности.